

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК



Подключение

А. Питание DC 12 V:

Убедитесь что ваш источник питания рассчитан для подключения нагрузки не менее 0.5A.

Подключите + 12 В от источника питания к клемме V +.

Подключите - 12 В от источника питания к клемме V -.

Проверьте, что перемычка на плате замка установлена для работы с напряжением DC 12 V.

В. Питание DC 24 V:

Убедитесь что ваш источник питания рассчитан для подключения нагрузки не менее 0.25A.

Подключите + 12 В от источника питания к клемме V +.

Подключите - 12 В от источника питания к клемме V -.

Проверьте, что перемычка на плате замка установлена для работы с напряжением DC 24 V.

С. ВЫХОД РЕЛЕ СТАТУСА ЗАМКА:

Максимальный ток коммутации 1 A, DC 24 V.

